

LISTA KONTROLNA SERWISOWA

1 SPRAWDŹ ZASILANIE I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i włączone.
- Sprawdź, czy zasilanie działa (podłącz inne urządzenie do tego samego gniazdka)
- Sprawdź, czy nie zadziałały wyłączniki automatyczne lub czy nie przepaliły się bezpieczniki

2 SPRAWDŹ USTAWIENIA TEMPERATURY

- Sprawdź ustawienia termostatu — upewnij się, że są odpowiednie dla wymaganego chłodzenia
- Jeśli ustawienia są regulowane, upewnij się, że nie zostały przypadkowo zmienione

3 SPRAWDŹ PRZEPŁYW POWIETRZA I WENTYLACJĘ

- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane
- Sprawdź, czy wentylatory wewnątrz urządzenia działają

4 OCENA WĘŻOWNIC SKRAPLACZA I PAROWNIKA

- Wyczyść wężownice skraplacza — nagromadzony brud i kurz mogą obniżyć wydajność
- Upewnij się, że wężownice parownika nie są zamrożone

5 ZWRÓĆ UWAGĘ NA NIETYPOWE DŹWIĘKI

- Stukanie, syczenie lub głośne brzęczenie mogą wskazywać na problem elektryczny

6 SPRAWDŹ USZCZELKI DRZWI I USZCZELKI

- Zużyte lub uszkodzone uszczelki mogą powodować wycieki powietrza i nieefektywne chłodzenie

7 SPRAWDŹ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY I SYSTEM ODMRAŻANIA

- Zatkany lub zamrożony przewód odprowadzający wodę może prowadzić do nadmiernych wycieków wody
- Sprawdź, czy cykl odszraniania działa prawidłowo