

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

1 ПРОВЕРЬТЕ ПИТАНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Убедитесь, что устройство подключено к розетке и включено.
- Убедитесь, что источник питания работает (попытайте подключить другое устройство к той же розетке)
- Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или не перегорел ли предохранитель

2 ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Проверьте настройки термостата — убедитесь, что они соответствуют требуемому охлаждению
- Если настройки можно изменять, убедитесь, что они не были случайно изменены

3 ПРОВЕРЬТЕ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК И ВЕНТИЛЯЦИЮ

- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы
- Убедитесь, что вентиляторы внутри блока работают

4 ПРОВЕРЬТЕ ЗМЕЕВИКИ КОНДЕНСАТОРА И ИСПАРИТЕЛЯ

- Очистите змеевики конденсатора — скопление грязи и пыли может снизить эффективность
- Убедитесь, что змеевики испарителя не обледенели

5 ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К НЕСТАНДАРТНЫМ ЗВУКАМ

- Щелчки, шипение или громкий гул могут указывать на проблему с электрикой

6 ПРОВЕРЬТЕ УПЛОТНЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ ДВЕРЕЙ

- Изношенные или поврежденные уплотнители могут привести к утечке воздуха и неэффективному охлаждению

7 ПРОВЕРЬТЕ СЛИВНУЮ ТРУБКУ И СИСТЕМУ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

- Засоренная или замерзшая дренажная трубка может привести к сильной утечке воды
- Убедитесь, что цикл размораживания работает правильно