

SEZNAM PREGLEDOV

1 PREVERITE NAPAJANJE IN ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE

- Preverite, ali je naprava priključena na omrežje in vklopljena.
- Preverite, ali napajanje deluje (poskusite z drugo napravo na isti vtičnici).
- Preverite, ali so se sprožili odklopniki ali pregorele varovalke

2 PREVERITE NASTAVITVE TEMPERATURE

- Preverite nastavitve termostata – preverite, ali so primerne za želeno hlajenje
- Če so nastavitve nastavljive, preverite, ali se niso naključno spremenile

3 PREVERITE PRETOK ZRAKA IN PREZRAČEVANJE

- Preverite, ali so zračniki neovirani
- Preverite, ali ventilatorji znotraj enote delujejo

4 PREVERITE ZVITKE KONDENZATORJA IN IZPARILNIKA

- Očistite kondenzatorske tuljave – nabiranje umazanije in prahu lahko zmanjša učinkovitost
- Preverite, ali so izparilne tuljave zamrznjene

5 POSLUŠAJTE, ČE SE POJAVLJAJO NEZNAČILNI ŠUMI

- Klikanje, sikanje ali glasno brenčanje lahko kažejo na električno napako

6 PREVERITE TESNILA IN GUMIJASTE TESNILKE

- Obrabljene ali poškodovane tesnilne letve lahko povzročajo uhajanje zraka in neučinkovito hlajenje

7 PREVERITE ODTOČNO CEV IN SISTEM ZA ODTAJANJE

- Zamašena ali zamrznjena odtočna cev lahko povzroči prekomerno uhajanje vode
- Preverite, ali odmrzovalni cikel deluje pravilno