

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO

1 VERIFIQUE A ALIMENTAÇÃO E AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS

- Certifique-se de que a unidade está ligada à tomada e ligada.
- Verifique se a fonte de alimentação está a funcionar (experimente ligar outro dispositivo à mesma tomada)
- Procure disjuntores desarmados ou fusíveis queimados

2 INSPECIONE AS CONFIGURAÇÕES DE TEMPERATURA

- Verifique as configurações do termostato — certifique-se de que são adequadas para o arrefecimento necessário
- Se for ajustável, confirme se as configurações não foram alteradas acidentalmente

3 EXAMINE O FLUXO DE AR E A VENTILAÇÃO

- Certifique-se de que as saídas de ar não estão obstruídas
- Confirme se as ventoinhas no interior da unidade estão a funcionar

4 AVALIE AS BOBINAS DO CONDENSADOR E DO EVAPORADOR

- Limpe as bobinas do condensador — a acumulação de sujidade e pó pode reduzir a eficiência
- Certifique-se de que as bobinas do evaporador não estão congeladas

5 PRESTAR ATENÇÃO A RUÍDOS INUSITADOS

- Estalos, silvos ou zumbidos altos podem indicar um problema elétrico

6 VERIFIQUE AS VEDAÇÕES E JUNTAS DAS PORTAS

- Vedações gastas ou danificadas podem causar fugas de ar e um arrefecimento ineficaz

7 TESTE A LINHA DE DRENAGEM E O SISTEMA DE DESCONGELAMENTO

- Uma linha de drenagem entupida ou congelada pode causar fugas de água excessivas
- Verifique se o ciclo de descongelação está a funcionar corretamente