

# HUOLTOTARKASTUSLISTA

## 1 TARKISTA VIRTALÄHDE JA SÄHKÖLIITÄNNÄT

- Varmista, että laite on kytketty pistorasiaan ja kytketty päälle.
- Tarkista, että virtalähde toimii (kokeile toista laitetta samassa pistorasiassa).
- Tarkista, onko virrankatkaisijat lauennut tai sulakkeet palanut

## 2 TARKISTA LÄMPÖTILA-ASETUKSET

- Tarkista termostaatin asetukset – varmista, että ne ovat sopivat vaadittavaan jäähdytykseen
- Jos asetuksia voi muuttaa, varmista, että niitä ei ole muutettu vahingossa

## 3 TARKISTA ILMANVIRTAUS JA ILMANVAIHTO

- Varmista, että ilmanpoistoaukot eivät ole tukossa
- Varmista, että laitteen sisällä olevat tuulettimet toimivat

## 4 ARVIOI LAUHUTIN- JA HÖYRYSTINKÄÄMIT

- Puhdista lauhdutinkierukat — lian ja pölyn kertyminen voi heikentää tehokkuutta
- Varmista, että höyrystinpatterit eivät ole jäätyneet

## 5 KUUNTELE EPÄTAVALLISIA ÄÄNIÄ

- Naksahdus-, suhina- tai kovaa surinaa muistuttavat äänet voivat viitata sähkövikaan

## 6 TARKISTA OVEN TIIVISTYKSET JA TIIVISTYSPALAT

- Kuluneet tai vaurioituneet tiivisteet voivat aiheuttaa ilmapuotoja ja jäähdytyksen tehottomuutta

## 7 TESTAA TYHJENNYSPUTKI JA SULAUTUSJÄRJESTELMÄ

- Tukkeutunut tai jäätynyt tyhjennysputki voi aiheuttaa liiallisia vesivuotoja
- Varmista, että sulatusjakso toimii oikein