

SERVICECHECKLISTE

1

KONTROLLER STRØMFORSYNING OG ELEKTRISKE TILSLUTNINGER

- Sørg for, at enheden er tilsluttet og tændt.
- Kontroller, at strømforsyningen fungerer (prøv en anden enhed i samme stikkontakt)
- Se efter udløste afbrydere eller sprungne sikringer

2

KONTROLLER TEMPERATURINDSTILLINGERNE

- Kontroller termostatindstillingerne – sørg for, at de passer til den ønskede køling
- Hvis indstillingerne kan justeres, skal du kontrollere, at de ikke er blevet ændret ved et uheld

3

UNDERSØG LUFTSTRØM OG VENTILATION

- Sørg for, at luftventilerne ikke er tilstoppede
- Kontroller, at ventilatorerne inde i enheden fungerer

4

EVALUER KONDENSATOR- OG FORDAMPERSPIRALER

- Rengør kondensatorspolerne — ophobning af snavs og støv kan reducere effektiviteten
- Sørg for, at fordampersens spoler ikke er tilisede

5

LYT EFTER USÆDVANLIGE LYDE

- Klikkende, hvæsende eller høje summende lyde kan tyde på et elektrisk problem

6

TJEK DØRTÆTNINGER OG PAKNINGER

- Slidte eller beskadigede pakninger kan forårsage luftlækager og ineffektiv køling

7

TEST AFLØBSLEDNINGEN OG AFISNINGSSYSTEMET

- En tilstoppet eller frossen drænledning kan føre til store vandlækager
- Kontroller, at afrimningscyklussen fungerer korrekt