

SERVICECHECKLISTE

1 KONTROLLER STRØMFORSYNINGEN OG STRØMTILKOBLINGENE

- Kontroller at enheten er koblet til strøm og slått på.
- Kontroller at strømforsyningen fungerer (prøv en annen enhet på samme stikkontakt)
- Se etter utløste strømbrytere eller sprengte sikringer

2 KONTROLLER TEMPERATURINNSTILLINGENE

- Kontroller termostatinnstillingene – sørg for at de er riktige for ønsket kjøling
- Hvis innstillingene kan justeres, må du kontrollere at de ikke er endret ved et uhell

3 KONTROLLER LUFTSTRØM OG VENTILASJON

- Sørg for at luftventilene er fri for hindringer
- Kontroller at viftene inne i enheten fungerer

4 EVALUER KONDENSATOR- OG FORDAMPERSPIRALENE

- Rengjør kondensatorspolene — opphopning av smuss og støv kan redusere effektiviteten
- Sørg for at fordampers spoler ikke er frosset

5 LYTT ETTER UVANLIGE LYDER

- Klukkelyder, susing eller høy summende lyd kan tyde på et elektrisk problem

6 SJEKK DØRPAKKINGER OG TETNINGER

- Slitte eller skadede tetninger kan føre til luftlekkasjer og ineffektiv kjøling

7 TEST AVLØPSRØRET OG AVFROSTINGSSYSTEMET

- En tilstoppet eller frosset avløpsledning kan føre til store vannlekkasjer
- Kontroller at avrimingssyklusen fungerer som den skal