

SERVICECHECKLISTA

1 KONTROLLERA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN OCH ELANSLUTNINGARNA

- Se till att enheten är ansluten och påslagen.
- Kontrollera att strömförsörjningen fungerar (prova med en annan enhet i samma uttag)
- Kontrollera om några säkringar har löst ut eller om några strömbrytare har slagit ifrån

2 KONTROLLERA TEMPERATURINSTÄLLNINGARNA

- Kontrollera termostatinställningarna – se till att de är lämpliga för önskad kylning
- Om inställningarna är justerbara, kontrollera att de inte har ändrats av misstag

3 KONTROLLERA LUFTFLÖDET OCH VENTILATIONEN

- Se till att luftventilerna är fria från hinder
- Kontrollera att fläktarna inuti enheten fungerar

4 UTVÄRDERA KONDENSATOR- OCH FÖRÅNGARSPIRALER

- Rengör kondensatorspolarna – ansamling av smuts och damm kan minska effektiviteten
- Se till att förångarspolarna inte är frysta

5 LYSSNA EFTER ONORMALA LJUD

- Klickande, väsande eller höga surrande ljud kan tyda på ett elfel

6 KONTROLLERA DÖRRTÄTNINGAR OCH PACKNINGAR

- Slitna eller skadade tätningar kan orsaka luftläckage och ineffektiv kylning

7 TESTA AVRINNINGsledNINGEN OCH AVFROSTNINGSSYSTEMET

- En igensatt eller frusen dräneringsledning kan leda till omfattande vattenläckage
- Kontrollera att avfrostningscykeln fungerar som den ska